

Г-н/Г-жа: \_\_\_\_\_ Модель: \_\_\_\_\_ Рег. №: \_\_\_\_\_  
 Счет-фактура/Задание №: \_\_\_\_\_ Показания одометра: \_\_\_\_\_ VIN: \_\_\_\_\_



**RANGE ROVER SPORT**  
 (ВСЕ МОДЕЛИ 10МГ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА)  
**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ**

Тип обслуживания:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Месяцев:	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	112	118	124	130
000 км:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240

Регулировка/Смазка/Замена/Зарядка – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (\*).  
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта и замены оплачиваются дополнительно (материалы плюс работа).

**A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)**

1.   Проверьте состояние и надёжность сидений и ремней безопасности
2.   Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов
3.   Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и замените щётки передних стеклоочистителей
4.   Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки
5.   Замените воздушный фильтр салона

**ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)**

6.   Ежегодная проверка на предмет коррозии/косметических дефектов – с использованием «Контрольного листа ежегодной проверки на предмет коррозии»
7.   Проверьте давление в шинах, их состояние и глубину рисунка протектора:
8.   Снимите колёса
9.   Осмотрите тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков
10.   Замените тормозную жидкость **(каждые 3 года)\***
11.   Замените фильтрующий элемент топливного фильтра **(модели с дизельным двигателем)**
12.   Переставьте колёса, поменяв их местами на том же мосту (нанесите противозадирную смазку на центрирующий выступ) – **кроме автомобилей с направленным рисунком шин**
13.   Проверьте работу ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливноналивной горловины и смажьте ограничители дверей
14.   Нанесите смазочный материал на уплотнения дверей

**ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)**

15.   Проверьте удельную плотность антифриза
16.   Замените охлаждающую жидкость **(каждые 10 лет)**
17.   **48к** Замените свечи зажигания
18.   Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра
19.   Проверьте состояние приводных ремней вспомогательного оборудования
20.   **120к** **240к** Замените приводные ремни вспомогательного оборудования
21.   **120к** **240к** Замените приводной ремень компрессора **(бензиновые двигатели с наддувом)**
22.   **120к** **240к** Замените передний и задний ремни газораспределительного механизма, натяжители и болт натяжителя **(TDV6)**
23.   Проверьте уровень/долейте рабочую жидкость в бачки тормозной системы, ГУР, системы Dynamic Response, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла
24.   Проверьте уровень/долейте электролит в аккумуляторную батарею – **установлена малообслуживаемая аккумуляторная батарея**
25.   Проверьте состояние заряда аккумуляторной батареи при помощи одобренного зарядного устройства для аккумуляторов, при необходимости зарядите\*
26.   Очистите вспомогательный маслоохладитель и радиатор от мусора

**A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)**

27.   Замените моторное масло и фильтр
28.   **240к** Замените масло в механической коробке передач **(каждые 10 лет)**
29.   **48к** Замените масло в автоматической коробке передач и фильтр
30.   **120к** **240к** Замените масло в раздаточной коробке, пробки и шайбы сливных и заливных отверстий
31.   Замените масло в переднем и заднем мосту **(каждые 10 лет)**
32.   **60к** **120к** Замените масло в блокирующемся дифференциале
33.   Проверьте все сайлент-блоки подвески и кузова на предмет люфта
34.   Проверьте состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления
35.   Замените все гибкие шланги тормозной системы **(каждые 6 лет)\***
36.   Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, ГУР, системы Dynamic Response и жгуты электропроводки
37.   Удалите мусор из проёма между блоком клапанов системы Dynamic Response и подрамником
38.   **120к** **240к** Замените фильтр системы Dynamic Response в блоке клапанов и долейте жидкость
39.   Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза
40.   Проверьте на предмет утечек рабочих жидкостей
41.   Проверьте выпускную систему на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений
42.   Проверьте крепление шаровых шарниров рулевых тяг и состояние шаровых шарниров и защитных чехлов
43.   Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS/SDD и составьте отчёт о результатах\*
44.   Проведите дорожное испытание **(см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на обратной стороне)**
45.   Сбросьте индикатор уровня масла
46.   Внесите запись о выполненном техническом обслуживании
47.   Проверьте наличие невыполненных сервисных акций или программ отзыва
48.   Составьте отчёт об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах

Указанные операции технического обслуживания рекомендуются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных режимах вождения, дорожных и климатических условиях. Если автомобиль эксплуатируется с перерывами, при экстремальных температурах, в условиях высокой пыльности, используется для езды по бездорожью или регулярного буксирования прицепов, то может потребоваться более частое обслуживание. Проверка технического обслуживания проведена, проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия выполнена, соответствующая запись в сервисной книжке сделана.

Фамилия: ..... Подпись: ..... Дата: .....

